

## DISEGNO E MONTAGGIO DI CUSCINETTI RADIALI OBLIQUI E A RULLI CONICI

In questi cuscinetti il carico radiale applicato genera sempre una componente assiale che deve essere equilibrata da una forza diretta in verso opposto. Pertanto tale tipo di cuscinetti va sempre montato in coppia, in modo che le componenti assiali generate si annullino reciprocamente. Il montaggio che consente di ottenere questa neutralizzazione è denominato MONTAGGIO A CONTRASTO.