

CUSCINETTI RADIALI OBLIQUI E A RULLI CONICI

MONTAGGIO AD "O"

E' raccomandato per le ruote e in tutti i casi in cui si cerca il massimo di rigidità e stabilità con il minimo ingombro longitudinale.

MONTAGGIO AD "X"

Offre talvolta certi vantaggi semplificando la lavorazione e riducendo il costo dell'insieme. Questo montaggio si riscontra in numerose applicazioni (cambi di velocità, macchine utensili, sopporti) dove non è richiesta la maggiore stabilità ottenibile col montaggio ad "O".